



Bohr-und Pumpenservice GmbH & Co KG

Brietzer Weg 17 29410 Salzwedel

Tel. 03901 / 471355 Fax 03901 / 477943

Betriebsanweisung für die Beregnungsanlage

Inbetriebnahme:

1. Entleerung im Brunnenschacht schließen
2. Entleerung an der Druckflasche im Schaltheus schließen
3. Hauptschieber am Brunnen schließen und anschließend ca . 3 Umdrehungen öffnen
4. Endhydranten im Rohrnetz öffnen und Bogen aufsetzen, wenn vorhanden Entleerungen im Rohrnetz schließen
5. Pumpensteuerschalter von Pumpe 1 auf HAND schalten
6. Hauptschieber soweit öffnen oder schließen bis ca 10 bar am Manometer angezeigt werden
7. Das Rohrnetz wird jetzt gefüllt, wenn die Luft entwichen ist die Endhydranten schließen, die Pumpe muß sich dann über den Überdruckschalter ausschalten
8. Der Druck im Rohrnetz muß stehen bleiben,ansonsten Hydranten und Entleerungen kontrollieren
9. Wenn die Anlage in Betrieb ist, einen Hydranten öffnen um den Unterdruckschalter zu kontrollieren, die Anlage muß dann abschalten
10. Zum Beregnen alle Pumpen auf Automatik schalten

Nach Saisonende:

1. Steuerschalter auf 0 stellen
2. Entleerung im Brunnenschacht öffnen
3. Entleerung an der Druckflasche öffnen
4. Entleerungen im Rohrnetz öffnen